

Tootekirjeldus vastavalt määrusele (EL) 2023/826

Toode: Käsimikser

Kaubamärk: Bosch

Mudeli tunnus: MFQ2420B

Seisukord	Max. energiatarbimine (W)	Max. ajavahemik energiahalduse funktsiooni automaatselt aktiveerimiseks (minutid)
Energiatarbimine välja lülitatud	0.5	0.0
Seadme voolutarve mõnes muus olekus, mille puhul ei ületata väljalülitatud või ooteseisundis kehtivaid energiatarbimise nõudeid, kui seade on ühendatud vooluvõrku	-	-
Energiatarbimine ooterežiimil/väljalülitatud ekraan	-	-
Energiatarbimine ooterežiimil/näidik sees	-	-
Energiatarbimine ooterežiimil/võrgus (WiFi-mooduli väljalülitamise kohta vaadake kasutusjuhendist).	-	-
Võrguga ühendatud ooterežiim, kui kõik juhtmega võrgupordid on ühendatud ja kõik traadita võrgupordid on aktiveeritud	-	--
juhised, kuidas raadiovõrgu porte aktiveerida ja desaktiveerida	Juhtmevabade ühendustega mudelite puhul saate energiat säästa, kui lahutate võrguportid, kui neid ei kasutata. Lisateavet leiate kasutusjuhendist.	