

## Tootekirjeldus vastavalt määrusele (EL) 2023/826

**Toode:** Käsimikser

**Kaubamärk:** Bosch

**Mudeli tunnus:** MFQ3010

| Seisukord                                                                                                                                                          | Max. energiatarbimine (W)                                                                                                                          | Max. ajavahemik energiahalduse funktsiooni automaatselt aktiveerimiseks (minutid) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Energiatarbimine välja lülitatud                                                                                                                                   | 0.5                                                                                                                                                | 0.0                                                                               |
| Seadme voolutarve mõnes muus olekus, mille puhul ei ületata väljalülitatud või ooteseisundis kehtivaid energiatarbimise nõudeid, kui seade on ühendatud vooluvõrku | -                                                                                                                                                  | -                                                                                 |
| Energiatarbimine ooterežiimil/väljalülitatud ekraan                                                                                                                | -                                                                                                                                                  | -                                                                                 |
| Energiatarbimine ooterežiimil/näidik sees                                                                                                                          | -                                                                                                                                                  | -                                                                                 |
| Energiatarbimine ooterežiimil/võrgus (WiFi-mooduli väljalülitamise kohta vaadake kasutusjuhendist).                                                                | -                                                                                                                                                  | -                                                                                 |
| Võrguga ühendatud ooterežiim, kui kõik juhtmega võrgupordid on ühendatud ja kõik traadita võrgupordid on aktiveeritud                                              | -                                                                                                                                                  | --                                                                                |
| juhised, kuidas raadiovõrgu porte aktiveerida ja desaktiveerida                                                                                                    | Juhtmevabade ühendustega mudelite puhul saate energiat säästa, kui lahutate võrguportid, kui neid ei kasutata. Lisateavet leiate kasutusjuhendist. |                                                                                   |