

Tootekirjeldus vastavalt määrusele (EL) 2023/826**Toode:** Kotiga tolmuimeja**Kaubamärk:** Bosch**Mudeli tunnus:** BGB7X420

Seisukord	Max. energiatarbimine (W)	Max. ajavahemik energiahalduse funktsiooni automaatselt aktiveerimiseks (minutid)
väljalülitatud seisund	0.0	0.0
väikese tarbimisvõimsusega seisund	-	-
Ergiatarbimine ooterežiimil/väljalülitatud ekraan	-	-
Ergiatarbimine ooterežiimil/näidik sees	-	-
Ergiatarbimine ooterežiimil/võrgus (WiFi-mooduli väljalülitamise kohta vaadake kasutusjuhendist).	-	-
Võrguga ühendatud ooterežiim, kui kõik juhtmega võrgupordid on ühendatud ja kõik traadita võrgupordid on aktiveeritud	-	--
juhised, kuidas raadiovõrgu porte aktiveerida ja desaktiveerida	Juhtmevabade ühendustega mudelite puhul saate energiat säästa, kui lahutate võrgupordid, kui neid ei kasutata. Lisateavet leiate kasutusjuhendist.	