

**Tootekirjeldus vastavalt määrusele (EL) 2023/826**

**Toode:** Minilõikur  
**Kaubamärk:** Bosch  
**Mudeli tunnus:** MMR08A1

| Seisukord                                                                                                             | Max. energiatarbimine (W)                                                                                                                          | Max. ajavahemik energiahalduse funktsiooni automaatselt aktiveerimiseks (minutid) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| väljalülitatud seisund                                                                                                | 0.5                                                                                                                                                | 0.0                                                                               |
| väikese tarbimisvõimsusega seisund                                                                                    | -                                                                                                                                                  | -                                                                                 |
| Ergiatarbimine ooterežiimil/väljalülitatud ekraan                                                                     | -                                                                                                                                                  | -                                                                                 |
| Ergiatarbimine ooterežiimil/näidik sees                                                                               | -                                                                                                                                                  | -                                                                                 |
| Ergiatarbimine ooterežiimil/võrgus (WiFi-mooduli väljalülitamise kohta vaadake kasutusjuhendist).                     | -                                                                                                                                                  | -                                                                                 |
| Võrguga ühendatud ooterežiim, kui kõik juhtmega võrgupordid on ühendatud ja kõik traadita võrgupordid on aktiveeritud | -                                                                                                                                                  | --                                                                                |
| juhised, kuidas raadiovõrgu porte aktiveerida ja desaktiveerida                                                       | Juhtmevabade ühendustega mudelite puhul saate energiat säästa, kui lahutate võrguportid, kui neid ei kasutata. Lisateavet leiate kasutusjuhendist. |                                                                                   |

**Teave vastavalt ELi andmekaitseaduse artikli 3 lõikele 2**

Käesolev seade ei ole andmekaitseaduse tähenduses ühendatud toode.